

## Használati útmutató DC459

1. A pontos idő beállítása: Nyomja meg a távirányító hátulján a MODE gombot és állítsa a kijelzőt a man (manual) állásba. Nyomja meg a TIME gombot és tartsa folyamatosan nyomva (5 mp-ig) amikor is a kijelzőn az óra el kezd villogni. Most a távirányító elején található LE/FEL gombokkal állítsa be a pontos órát, majd nyomja meg röviden 1x a TIME gombot. Most a távirányító elején található LE/FEL gombokkal állítsa be a pontos percet, majd ha kész, nyomja meg hosszan (8 mp-ig) a TIME gombot, amíg az idő villogása meg nem áll. Ekkor még egyszer nyomja meg a TIME gombot röviden, és a pontos idő elindul.

2. Működési módok: 3 működési mód közül választhat a MODE gomb megnyomásával. Man: A redőnyök csak kézzel működtethetőek, a beállított időprogramok inaktívak. Auto: Automata üzemmód, mellyel a beprogramozott csatornák automatikusan működnek. Random: Kis óra diagram jelzi a véletlenszerű mozgatási módot.

3. A csatornák időprogramozása: Lehetőség van mind a 15 csatorna külön időre való beprogramozására. Válasszuk ki a MODE gomb megnyomásával az auto üzemmódot. Válasszuk ki a távirányítón a programozni kívánt csatornát. (JOBBA/BAL gombok segítségével) A megfelelő csatornán nyomjuk le a TIME gombot (5 mp-ig), amikor is a reggeli felhúzási idő el kezd villogni a kijelzőn. Állítsuk be az órát a LE/FEL gombokkal, majd nyomjuk meg röviden a TIME gombot és állítsuk be a percet is a LE/FEL gombokkal. Ha meg van a pontos nyitási idő, akkor nyomjuk meg a MODE gombot és máris átváltottunk az esti, zárási időre. Állítsuk be az órát a LE/FEL gombokkal, majd nyomjuk meg röviden a TIME gombot és állítsuk be a percet is a LE/FEL gombok segítségével. Ha meg van a pontos zárási idő, akkor nyomjuk le a TIME gombot (8 mp-ig) és ezzel elmentettük a programot.

4. Programozott csatornák aktiválása: Lépünk a kívánt csatornára pl: CH01. Ha a csatorna száma nem villog a kijelző bal felső sarkában, akkor az időprogram aktíválva van azon a csatornán. Ha inaktíválni szeretnénk, akkor nyomjuk meg röviden a P2 gombot (4 mp-en belül a csatorna kiválasztást követően). A csatorna száma villogni kezd a kijelző bal felső sarkában, ezzel jelzi, hogy a csatorna nem fog időre működni. Aktiválás ugyanúgy P2 gomb megnyomásával történik. 5. Helyes működés: A nyitási és zárási időt nem lehet egy órán belülre állítani! Ahhoz, hogy az összes beállított csatorna automatikusan működjön a távirányítón, válasszuk ki a CH00-t és hagyjuk is ezen a csatornán. Más esetben csak az a csatorna fog magától működni, amin a távirányítót hagyjuk. 6. Elemcsere A készülék CR2430 típusú elemmel működik.

