

Rádiós eszközök programozása

OPY-ROLL rádiós szél-fényérzékelő

Először tanítsuk rá a kézi távirányítót a motorra, majd erről másoljuk át a szél-fényérzékelőre programunkat.

A másolás menete: (ez esetben árammegszakítás nem kell!)

1. Eredeti távvezérlő hátoldalán nyomjuk meg a „P” program gombot 2X (mindkét alkalommal sípoló hang jelzi a kommunikációt)
2. Szél-fényérzékelőn nyomja meg a „P” program gombot. (apró egymás utáni sípoló hang jelzi a művelet sikerét)

Szélerősséget és a fényérzékenységet, az eszköz alján található potméterek segítségével hangolhatjuk a kívánt erősségre. Minél nagyobb értékre állítjuk annál nagyobb lesz a tűrésküszöb, azaz egyre erősebb szél- illetve fényerő hatására indítja az árnyékolót. Fényérzékelő kikapcsolható a potméter „0” állapotára tekerve.

Fontos!

Ha a szél- fényérzékelő fordított üzemmódban működik, akkor a kézi távvezérlőt hangoljuk újra a már jó irány megadásával, ezután az új programot ismételtlen másoljuk át a szél- fényérzékelőre!



OPY-ROLL 1-5-15 csatornás távvezérlő

Távvezérlő és rádiós eszköz programozásának lépései:

Rádiós motorokat csak egyenként lehet programozni és csak az adott motor lehet feszültség alatt!

1. Távvezérlőn a megfelelő csatorna kiválasztása
2. Motor feszültség alá helyezése (12 sec. áll rendelkezésre a program megkezdésére)
3. „P” program gomb megnyomása (rövid sípoló hangjelzés)
4. „P” program gomb megnyomása ismét (rövid sípoló hangjelzés)
5. A * „FEL” vagy „LE” irány megnyomása (6 rövid sípoló hangjelzés)

*_A „FEL” vagy a „LE” nyomógomb minden esetben a motor forgásirányát határozza meg és a programot lezárja.

Forgásirány megváltoztatásának lépései:

6. Ismétlje meg az 1.-4.-ban leírtakat
7. Ezután az 5. pontban válassza az ellenkező irányt!

Távvezérlők másolása egymás közt:

8. Forrás távvezérlőn válassza ki a kívánt csatornát
9. „P” program gomb megnyomása (rövid sípoló hangjelzés)
10. „P” program gomb megnyomása ismét (rövid sípoló hangjelzés)
11. Cél távirányítón válassza ki a kívánt csatornát
12. „P” program gomb megnyomása a cél távvezérlőn (5 rövid sípoló hangjelzés)

Csatorna törlése:

13. Távvezérlőn a megfelelő csatorna kiválasztása
14. „P” program gomb megnyomása (rövid sípoló hangjelzés)
15. „STOP” nyomógomb megnyomása (rövid sípoló hangjelzés)
16. „P” program gomb megnyomása (4 rövid sípoló hangjelzés)

