

## **Opy-Roll - Zsaluzia motor végállás beállítása**

1. Kössük a motort a hálózatra.
2. A fali kapcsoló vagy szerelőkábel segítségével állítsuk köztes pozícióba a lamellákat.
3. Indítsuk el a zsaluziát az alsó végállás felé és lefele menet közben nyomjuk be a kis fehér gombot a motor alján 3 másodpercig folyamatosan, amely benyomva fog maradni.
4. Mikor elértük az alsó végállást állítsuk meg a motort. Indítsuk a lamellákat a felső végállás irányába, mikor is az eddig benyomott fehér gomb kipattan, ezzel rögzítve az alsó végállást.
5. Fölfelé menet közben nyomjuk be a zöld gombot folyamatosan 3 mp-ig. Mikor elértük a kívánt felső végállást (a lamella ne érjen hozzá a zöld vézskapcsolóhoz ) állítsuk meg a motort.
6. Újra indítsuk lefelé a zsaluziát: a zöld gomb kipattan és ezzel befejeződött a végállás programozása.

### **Zsaluzia motor és DC73A rádióvevő beállítása**

Távirányító tanítása:

1. Szakítsuk meg az áramot, majd kapcsoljuk vissza
2. Nyomjuk meg 2x a P2 gombot majd a fel vagy a le gombot (forgásiránynak megfelelően)
3. Az árnyékoló bemozdul és sípol

Szakaszos mozgás, csak végállás beállításhoz:

1. Nyomjuk meg a P2 gombot
2. Nyomjuk meg a fel gombot
3. Nyomjuk meg a P2 gombot
4. Az árnyékoló bemozdul és hármat sípol
5. A funkció kikapcsolásához ismételjük meg a lépéseket